

ROZDZIAŁ IV

Szlachetny tynk cyklinowany na murach ceglanych

Podczas wykonywania prac renowacyjnych związanych z wykonywaniem szlachetnych tynków cyklinowanych zalecamy:

- starannie oczyścić podłoże, usunąć stare, zdegradowane tynki elewacyjne
- wykonać niezbędne naprawy murów ceglanych np.: poprzez przemurowanie
- wykonać warstwę szepną z odpornej na korozję siarczanowa **Obrzutki natryskowe SAN-O**, zużycie ok. 4,0 kg/m²
- wszelkie nierówności podłoża wyrównać przy użyciu **Tynku wapienno-trasowego TKP**, zużycie ok. 15.0 kg/m²/10 mm. Tynk zatrzeć na ostro.
- po związaniu i stwardnieniu tynku podkładowego TKP (po ok. 14 dniach) tynk podkładowy TKP zwilżyć wodą i przystąpić do tynkowania murów **Szlachetnym tynkiem cyklinowanym KP**
- o uziarnieniu 0-2 mm, grubość warstwy tynku 12 mm, zużycie ok. 18 kg/m²/12 mm grubości lub
- uziarnieniu 0-3 mm, grubość warstwy tynku 13 mm, zużycie ok. 20 kg/m²/13 mm grubości lub
- uziarnieniu 0-4 mm, grubość warstwy tynku 14 mm, zużycie ok. 22 kg/m²/14 mm grubości.

Następnego dnia nadać powierzchni tynku charakterystyczną fakturę poprzez cyklinowanie (wydrapywanie kruszywa). Tynk KP na zamówienie może zawierać dodatek miki, może również być dodatkowo pigmentowany w masie na kolor pastelowy.

Opracował: M. Nocoń